OLIGHT

USER MANUAL

S2R BATON

INSIDE THE BOX
S2R Baton, 1 x 18650 Lithium battery (installed inside the flashlight), USB charging cable, Lanyard, Container, User manual.

SPECIFICATIONS
Material: 6061-T6 aluminum alloy structure, Type III hard anodizing, stainless steel pocket clip.

153 m	1000 lumens	5800 cd	IP68
1.5 m	Cree XM-L2	1x 18650	
10 Hz	(L)105x (D)23 mm	(W) 52g including battery	

TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW	MOON
1020×500 LUMENS	500 LUMENS	120 LUMENS	12 LUMENS	0.5 LUMENS
2×190 MINS	200 MINS	13 HRS	120 HRS	60 DAYS

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards. The tests are performed using one 18650 Lithium battery(3200mAh).

BATTERY INSTALLATION
Ensure the battery is inserted with the negative (-) end pointing to the head of the flashlight (LED side). The flashlight will not operate with incorrectly inserted battery.



SUPPORTED BATTERIES
• 1 x 18650 or 2 x CR123A

Before first use, unscrew the tailcap and take off the insulating film.

CONTENTS

(EN) English - 01
(CHS) 简体中文 - 02
(FI) Finnish - 03
(NO) Norwegian - 04
(SE) Swedish - 05
(NED) Nederland - 06
(PL) Polska - 07
(DE) Deutsch - 08
(HU)Magyarország - 10
(RU) Русский - 11
(ES) Español - 12
(RO) Romanesc - 13
(JP) 日本語 - 15
(FR) Français - 16
(BG) Български - 17
(IT) Italia - 19

(EN) English

BATTERY INSTALLATION
Before your first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film inside the battery compartment before screwing the tailcap back on tightly. If the battery needs to be changed, make sure that the negative polarity side is inserted facing the direction of the flashlight head (the side of the LED).

CHARGING
Charge the flashlight before your first use. Connect one end of the portable charging cable with an external USB power source and attach the other end to the tailcap. The charging indicator light glows red while the flashlight is being charged. The charging indicator will glow green when the flashlight is fully charged or on standby. A USB power source is not included in the package. You can charge the product through USB ports on the computer, USB mobile phone chargers, or portable power banks.

HOW TO OPERATE
ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off. (Only the moonlight, low, medium and high mode can be memorized when the flashlight is switched off. The turbo mode is memorized as high mode. The strobe mode cannot be memorized).
CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium, high, and low modes. (The mode is selected when the side switch has been released.
MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode.
DIRECT ACCESS TO TURBO: Quickly double press the side switch to activate the turbo mode.
STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.
TIMER: The S2R Baton has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer is up and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.
LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch to access the button lockout mode (the flashlight will enter the lowest mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the side switch for less than one second without releasing it and the flashlight will enter the lowest mode again. To unlock the flashlight, simply press and hold the side switch for over one second and release it to return to normal functionality.

(CHS) 简体中文

使用准备
从包装取出产品，使用前，旋开尾盖并取出内部的绝缘片，然后旋紧尾盖。更换电池时，注意电池负极朝向手电头部（LED所在的一端）。

充电
使用前先对产品充电。将充电器或充电线连接至USB电源（USB电源不包含在本产品中，用户可使用电脑USB端口或手机、数码产品USB充电器或移动电源，确保以上USB电源或端口具备5V1A输出能力），然后手电吸附于充电器，指示灯红色表示充电进行中，绿色表示充满或充电器待机。

操作
开/关机：单按按键开、关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。(月光、低、中、高亮档在关机时记过，Turbo记忆为高，Strobe不记忆)
改变亮度：长按按键改变亮度，输出从当前亮度开始，按开关一次是→中→高→低顺序改变，释放按键选定亮度。
开启月光：关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键。
快捷Turbo：快速双按按键直接进入Turbo。
开启频闪：快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。
定时关机：手电可设置两种指定的点亮时间：长定时（9分钟）与短定时（3分钟）。开机后，在当前亮度下，双按按键并保持，输出闪一次为短定时，闪两次为长定时，计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持转换定时设置。第一次定时结束后，再次进入定时设置，使用前次定时时长。
锁键与解锁：关机状态下，长按（约2秒）按键直至月光关闭，即开进入锁键状态。锁键状态下，如短时间（小于1秒）按住按键时输出月光，按键释放后输出关闭，仍保持在锁键状态。持续按住按键（1秒以上），

(FI) Finnish

AKUN ASENTAMINEN
Ennen ensimmäistä käyttökertaa, kierrä korkki auki ja irrota eristemuovi akun jälkeen. Kiertä korkki tukasti kiinni. Jos akku täytyy vaihtaa, varmista että miinus (-) -napa osoittaa valaisimen etuosaa kohden.

LATAAMINEN
Lataa valaisin ennen ensimmäistä käyttöä. Yhdistä latausjohto USB-kaapelilla USB-portton. Liitä vaharan latausjohtoon, latausjohto tarttuu valaisimeen magneetilla. Indikaattori valo ilmaisee latauksen vaiheen. Mikäli valo palaa punaisena, lataus on käynnissä. Vihreän valon syttyessä valaisin on ladattu täyteen taikka taturi on valmiustilassa.

KÄYTTÖOHJEET
PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kyklisäksesi valon pääälle/pois. Kun valo on kytketty taas päälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisena. (Vain tähä yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas voidaan tallentaa muistiin, kun taskulampu on sammutettu. Turbo tallennetaan muistiin "kirkas"-tilana. Strobovaloa ei voida tallentaa muistiin).
VAIHDA KIRKKAUSTASOA: Kun taskulampu on päällä, paina ja pidä sivun virtanappia pohjassa vaihtaaksesi automaattisesti yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas-tilojen välillä. Tila valitaan vapauttamalla virtanappi.
MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkintä pitkään pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.
KÄYNNISTÄMINEN TURBO-TILASSA: Kun painat virtanappia kaksi kertaa nopeasti, aktivoit "Turbo"-tilan.
STROBO: Strobo-tilaan pääsee kolmoisklikkaamalla kytkintä nopeasti. Poisto strobo-tilasta painamalla kytkintä pitkään pohjassa.
AJASTIN: S2R Baton issa on pitkä (9 minuutta) ja lyhyt (3 minuutta) ajastin, joka kytkee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulampu on päällä, tuplaklikkaa ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkisellä kirkkaustasolla ajastimen ajastusasetuksiin. Yksi valonvilähdys merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi vilähdystä kyklevät pääälle pitkän ajastimen. Taskulampu sammuu automaattisesti, kun ajastin on käytössä. Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä pohjassa virtanappia vaihtaaksesi ajastimen asetusten välillä. Kun ajastimen aika on täynnä ja käyttäjä haluaa käyttää ajastinta uudelleen, valo palaa viimeisimpään ajastinasetukseen.
NÄPPÄINLUKKO: Irralaisimen ollessa sammuttelua, paina kytkintä ja pidä sitä pohjassa pitkään. Valaisin syttyy ensin alimmalle tehotilalle, pidä kytkin edelleen pohjassa niin kauan että valo sammuu. Valaisin on nyt näppäinlukossa. Näppäinlukituksen voi poistaa pitämällä kytkintä

(NO) Norwegian

BATTERI INSTALLASJON
Før du tar i bruk lykten, skru bunnlokket av og fjern den isolerende filmen på innsiden av batterirommet, før du skrur godt tilbake bakdekket igjen. Hvis batteriet må skiftes, må du passe på at den negative polariteten av batteriet vender mot lykkehodet (mot LED)

LADING
Lade opp lommelykten før første gangs bruk. Koble den ene enden av ladekabelen til en USB-kontakt (USB-lader medfølger ikke, du kan lade via USB-porter på datamaskin, USB-ladere til mobiltelefon andre digitale produkter eller via en powerbank), og fest den andre enden til bunnlokket. Indikatoren lyser rødt mens lyden lader og skifter til grønt ved fulladet eller stand-by

HVORDAN BRUKE LYKTEN
PÅ/AV: Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av. Når lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som det det ble slått av. (Kun nattlys, lav, middels og høy modus lagres når lommelykten er slått av. Turbo-modus blir lagret som høy modus. Strobemodus kan ikke lagres).
JUSTERE LYSSTYRKE: Når lommelykten er på, holder du inne sidebryteren for automatisk å bå gjennom modusene nattlys, lav, middels, høy. Modus velges når sidebryteren slippes.
MOONLIGHT NIVÅ: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight. Visst laget modus er moonlight, klikk en gang på sidebryter for å aktivere.
DIREKTE TILGANG TIL TURBO: Trykk raskt to ganger på sidebryteren å aktivere Turbo-modus.
STROBE: Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer strobe. Avslutes ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.
TIDSUR: S2R Baton har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nedtelling for når lyset skal slås av automatisk. Når lommelykten er slått på, hold inne sidebryteren under gjeldende lysstyrke for å få tilgang til timerinnstillingene. Et enkelt blink aktiverer kort nedtelling og to blink aktiverer lang nedtelling. Lommelykten slår seg av automatisk når tiden er tatt ned. Når tidsuret er stilt inn, hold inne sidebryteren å endre tidsinnstillingen. Når tiden er tatt ned og brukeren går inn i timerinnstillingene igjen, vil lyset settes til sist brukte timerinnstillingen.
KNAPPELÅS: Når lommelykten er av, trykk og hold

(SE) Swedish

INSTALLATION AV BATTERI
Innan du använder ficklampan för första gången, skruva av bottenstycket och ta bort den isolerande plasten från batteriet. Skruva sedan tillbaka bottenstycket ordentligt. Om batteriet behöver bytas, var noga med att montera batteriets minuspol med lamphuvudet (delen där lysdioden sitter).

LADDNING
Ladda ficklampan innan du använder den för första gången.Anslut laddkabeln till en extern USB-strömkälla. (USB-strömkälla är inte inkluderad i paketet. Produkten kan laddas genom tex. USB-porten på dator, USB-laddare till mobiler, från powerbank etc.) Anslut den andra delen av laddkabeltill bottendelen av ficklampan. Laddindikatorn lyser rött när ficklampan laddas. Laddindikatorn lyser grönt när laddningen är färdig eller när laddaren är i vänteläge.

ANVÄNDNING
PÅ/AV: Tryck en gång på kopplingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på så kommer det att återgå till den föregående nivån av ljusstyrka som var vald innan lyset slogs av. (Endast månljus, låg, medium och hög justering är de som kan memorera när ficklampan är avslagen. Turbo justeringen är memorerad som hög justeringar. Strobe justeringen kan inte memorera).
FÖRÄNDRA NIVÅN PÅ LJUSSTYRKAN: När ficklampan är på, tryck och håll kopplingen på sidan för att automatiskt cirkulera mellan månljus, låg, medium och hög justering. Justeringen väljs när kopplingen på sidan släpps.
MOONLIGHT-LÄGE: När ficklampan är avstängt, tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget.Sticks lampan när moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan åter tänds.
DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO: Tryck snabbt två gånger på kopplingen på sidan för att få tillgång till turbo mode.
STROBE: Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobe-läget. För att avaktivera strobe, tryck en gång eller håll strömbrytaren nedtryckt.
TIMER: S2R Baton har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt ska stängas av. När ficklampan är på, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan under den nuvarande ljusstyrkan för att få tillgång till timer inställningarna. En enskild blinkning indikerar tillgång till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillgång till den långa timern. Ficklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan för att skifta timerinställning. När tiden för timern har nåtts och användaren är på väg att ta det av timern igen så kommer lyset att återkomma i enlighet med sista timer inställningen.
KNAPPLÅS: Från släckt läge, håll strömbrytaren nedtryckt för att aktivera knapplåset (tangen kommer först aktivera det lägsta läget för att sedan övergå till knapplås). När knapplåset är aktiverat och en strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än 1 sekunder, tändes moonlight-läget tillfälligt. Släpps strömbrytaren återgår lampan till att vara släst.

(NED) Nederland

BATTERIJ INSTALLATIE
Voor uw eerste gebruik, draai de schroefdop open en verwijder de isolerende film uit het batterijcompartiment, schroef hierna de schroefdop weer stevig vast. Als de batterij moet worden vervangen, zorg ervoor dat de negatieve polariteit kant van de batterij wordt geplaatst in de richting van de kop van de zaklamp.

OPLADEN
Laad de zaklamp op voor uw eerste gebruik. Sluit het ene uiteinde van de draagbare laadkabel aan op een externe USB-voeding en het andere einde van de kabel aan de dop van de lamp.Een (USB) stroombron is niet inbegrepen in het pakket. U kunt het product op laden via verschillende stroombronnen: USB-poorten op de computer, USB-opladers van mobiele telefoon, digitale producten of powerbanks. Het indicator licht rood op terwijl de zaklamp wordt opgeladen. Het brandt groen wanneer het product volledig is opgeladen of in stand-by.

GEBRUIK HOE WERKT
AAN/UIT: Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. Wanneer het licht weer is ingeschakeld, zal het terugkeren naar het vorige helderheidsniveau dat werd geselecteerd voor de uitschakeling.
VERANDER HELDERHEIDSNIVEAU: Als de zaklamp is ingeschakeld, druk1 op de zijschakelaar en houd u deze ingedrukt om automatisch door de standen maanlicht, laag, gemiddeld, hoog en laag te lopen. De stand wordt geselecteerd wanneer de zijschakelaar wordt losgelaten.
MAANLICHT MODUS: Houdt de schakelaar één seconde aan in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte.

(PL) Polska

INSTALACJA BATERII
Przed pierwszym użyciem odkręć nakrętkę i usuń folię izolującą znajdującą się wewnątrz, a następnie dokładnie dokręć zakrętkę. W razie konieczności wymiany baterii upewnij się, że polaryzacja ujemna skierowana jest do wewnątrz latarki (w stronę głowicy z diodą LED).

ŁADOWANIE
Pamiętaj, aby naładować latarkę przed pierwszym użyciem. W tym celu podłącz jeden koniec dołączonego kabla USB do źródła zasilania USB (nie dołączone do zestawu; może to być gniazdo USB w komputerze, ładowarce sieciowej lub power bank) a drugi do nakrętki latarki. Wskaźnik będzie świecił na czerwono podczas ładowania, a gdy ładowanie zostanie zakończone lub w trybie czuwania – na zielono

OBSŁUGA
WŁ./WYŁ: Jedno kliknięcie bocznym przełącznikiem włącza/wyłącza światło. Zapalone światło świeci na poziomie jasności ustawionym przed wyłączeniem. Przy wyłączonym miganiu, można zapamiętać tylko trzy światła. księżyca, niski, średni i wysoki. Trzy tryby jest zapamiętywany jako tryb wysoki. Nie można zapamiętać trybu ostrzegawczego).
ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Naciśnięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, w trakcie migania światła, powoduje automatyczne przechodzenie między trybami światła: księżyca, niskiego, średniego i wysokiego. Tryb zostaje wybrany w momencie zwolnienia naciśnięcia na przełącznik.
TRYB MOONLIGHT: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został tryb moonlight, ponownie uruchomienie latarki uaktywni ten tryb.
BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO TRYBU TURBO: Szybkie, dwukrotne naciśnięcie bocznego przełącznika włącza tryb Turbo.
TRYB STROBO: Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik celem uruchomienia trybu strobo.W celu opuszczenia trybu strobo kliknij lub wciśnij i przytrzymaj przycisk.
TIMER: S2R Baton posiada timer na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło automatycznie się wyłącza. W trakcie migania światła, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do ustawień timera. Pojedyncze błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego. Po upłynięciu czasu timera, migania automatycznie się wyłączy. Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika przełącza ustawienia timera. Kiedy upłynie czas timera i użytkownik będzie chciał do niego ponownie wejść, wtedy światło wróci do poprzednich ustawień timera.
BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE PRZYCISKÓW: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk (latarka uruchomi się na moment w trybie najniższym, a następnie zgasnie wskazując zablokowanie przycisku). Przy zablokowanym przycisku, wciśnięcie i przytrzymanie przycisku włączy na 1 sekundę światło w najniższym trybie . W celu odblokowania latarki przytrzymaj przycisk boczny ponad 1 sekundy.

(DE) Deutsch

BEREITSTELLUNG DER ENERGIEVERSORGUNG
Vor der ersten Verwendung ist die Endkappe des Batteriefachs abzuschrauben und der Isolationsschutz des Akkus zu entfernen. Beim Einsetzen des Akkus muss sichergestellt sein, dass er mit dem Minuspol voran (in Richtung Lampenkopf) eingesetzt wird.

LADEN DES AKKUS
Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung direkt in der Lampe auf. Verwenden Sie ein externes USB-Ladegerät und verbinden sie es mit dem USB-Ladekabel sowie der Ladebuchse an der Endkappe der Taschenlampe. Die Ladekontrollanzeige leuchtet während des Ladens rot und wechselt zu grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ein externes USB-Ladegerät gehört nicht zum Lieferumfang der Taschenlampe. Sie können jedoch nahezu jeden USB-Port eines Computers, Laptops, Handyladegerätes oder einer Powerbank nutzen.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE
EIN/AUS: Einzelklick auf den seitlichen Schalter, um das Licht ein-/auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht, stellt es sich auf den vor dem Ausschalten gewählten vorherigen Helligkeitsstand zurück. (Bei abgeschalteter Taschenlampe können nur Mondlicht, der Niedrig-, Mittel- und Hoch-Modus gespeichert werden. Der Turbo-Modus wird als Hoch-Modus gespeichert. Der Strobo-Modus kann nicht gespeichert werden).
ÄNDERN DES HELLIGKEITSPEGELS: Bei eingeschalteter Taschenlampe, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter, um automatisch die Mondlicht-, Niedrig, Mittel- und Hoch-Modi durchzulaufen. Durch Loslassen des seitlichen Schalters wird der Modus gewählt.
MONDLICHT -MODUS: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.
DIREKTZUGRIFF AUF DEN TURBOMODUS (HELLSTE LEUCHTSTUFE): Drücken Sie schnell zweimal die Seitentaste, um in den „Turbo"-Modus.
STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der Strobe-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick aktiviert. Zum Verlassen des Strobe-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten die Seitenschalter.
TIMER: Der S2R Baton hat einen Langzeit- (9 Minuten) und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist. Bei eingeschalteter Taschenlampe, öffnen Sie die Timer Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den seitlichen Schalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen Helligkeitsgrad halten. Ein einmaliges Klicken öffnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes Klicken öffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch ausgeschalten wenn der Timer aus. Nach dem Einstellen des Timers, wechseln Sie die Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick und Halten des seitlichen Schalters. Wenn der Timer abgelaufen ist und der Benutzer den Timer wieder einstellen möchte, geht das Licht auf die letzte Timer-Einstellung zurück.
TRANSPORTSICHERUNG: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Schalter für einige Sekunden. Der Modellichtmodus wird kurz aktiviert, im Anschluss schaltet sich die Lampe wieder aus und die Transportsicherung (Lockmodus) ist aktiviert. Das heißt, die Lampe reagiert nicht mehr auf einen normalen Druck des Seitenschalters und ist damit gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z.B. beim Transport im Rucksack, geschützt. Zum Deaktivieren der Transportsicherung, drücken und halten Sie den Seitenschalter für ca. ein Sekunden.

(HU)Magyarország

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE
Az első használat előtt tekerje le a végkupakot és távolítsa el a szigetelő fóliát az elemtartó rekeszből, majd tekerje vissza a végkupakot ütközésig. Abban az esetben, ha az akkumulátor cserélnie kell, ügyeljen arra, hogy az akkumulátor negatív pólusa kerüljön a lámpa fej irányába. A pozitív pólus a végkupak felé néz.

TÖLTÉS
Az első használat előtt töltse fel a lámpát. Csatlakoztassa az USB töltőkábel egyik lévő tölthöcsatlakozót a lámpavégén lévő csatlakozóhoz. A tölthető USB-s hálózati adapterekkel, számítógép és power bank USB csatlakozókon keresztül. A visszajelző vörösen villogó mikszben a lámpa töltés alatt áll, és zöldre vált, ha feltöltött.

HASZNÁLAT
BE/KI: Kattintson egyszer az oldalsó kapcsolóra a lámpa fel-/lekapcsolásához. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szinthez, miután a lámpát lekapcsolta. (Amikor a lámpa le van kapcsolva, csak az éjszakai, alacsony, közepes és magas mód tárolható. Magas módként turbo mód van bekapcsolva. A villogó üzemmódot nem lehet beprogramozni).
FÉNYERŐ SZINTJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA: Amikor a lámpa fel van kapcsolva, az oldalsó kapcsolót nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy automatikusan váltson az éjszakai, alacsony, közepes, magas és alacsony módok között. Amikor az oldalsó kapcsoló megjelenik, akkor ki van választva a mód.
HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmód aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolóját kétszeresül (3 másodpercig) kell nyomva tartani. Abban az esetben, ha a lámpa holdfény funkcióban lett kikapcsolva, akkor a kapcsológombot egyszeri lenyomásával felvható elő.
A TURBÓMÓD KÖZVETLEN ELÉRÉSE: Nyomja meg hétszer gyorsan az oldalsó kapcsolót a Turbo mód eléréséhez.
STROBOSZKÓP: Háromszor gyorsan le kell nyomni a kapcsoló gombot egymás után a stroboszkóp mód elérésére. A stroboszkóp mód kikapcsolásához egyszer le kell nyomni és nyomva kell tartani a kapcsolót.
IDŐZÍTŐ: Az S2R Baton egy hosszú (9 percen) és egy rövid (3 percen) időzítővel rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan ki kell kapcsolnia a lámpát. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, duplán kattintson és tartsa lenyomva az oldalsó kapcsolót a jelenlegi fényerő szinten, hogy hozzáférjen az időzítő beállításokhoz. Egy villantással a rövid időzítőt, míg kettővel a hosszú időzítőt érheti el. A lámpa automatikusan ki fog kapcsolni, amikor az időzítő lejárt. Miután az időzítőt beállította, az oldalsó kapcsolóra való duplán kattintással és annak lenyomásával váltthat az időzítő beállításai

(RU) Русский

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Перед первым использованием открутите заднюю крышку фонаря и удалите изолирующую пленку с аккумуляторной батареи, затем вставьте обратно, соблюдая полярность.

ЗАРЯДКА
Перед первым использованием необходимо зарядить фонарь. Подключите комплект для зарядки фонаря к внешнему источнику питания USB. Во время зарядки индикатор будет гореть красным, когда фонарь полностью зарядится, индикатор загорится зеленым.

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ
ВКЛ/ВЫКЛ: Чтобы включить или выключить свет нажмите один раз на боковой переключатель. Когда свет включен, он вернётся на прежний уровень яркости, выбранный до его выключения. (При выключенном фонаре можно запомнить только режимы лунного света, низкий, средний и высокий. Режим турбо запоминается как высокий режим. Режим стробоскопа нельзя запомнить.).
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: Когда фонарик включен, нажмите и удерживайте боковой переключатель, чтобы с автоматически просмотреть режимы лунного света, низкий, средний и высокий. Как только Вы отпустите боковой переключатель, режим будет выбран.
РЕЖИМ МУНЛАЙТ: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно на нем.
ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ: Двойное нажатие на боковой переключатель дает доступ к турбо режиму.
РЕЖИМ СТРОБОСКОП: Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.
ТАЙМЕР: Фонарь S2R Baton оснащён "длинным" (9 минут) и "коротким" (3 минуты) таймером в случае, когда свет должен быть автоматически выключен. Когда фонарик включен, дважды щёлкните и удерживайте боковой переключатель под текущим уровнем яркости, чтобы открыть настройки таймера. Одно мигание предоставляет доступ к короткому таймеру, а два - к длинному. Фонарик автоматически выключается, когда заканчивается время на таймере. После того, как таймер установлен, дважды щёлкните и удерживайте боковой переключатель, чтобы переключиться между настройками таймера. Когда время на таймере заканчивается, и пользователь хочет снова установить его, свет вернётся к последней установке таймера.
БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ФОНАРЯ: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку для перехода в режим блокировки (фонарь сперва активирует минимальный режим яркости, а далее переключится в режим блокировки). При данном режиме, зажмите и удерживайте кнопку около 1 секунд, не отпуская, после этого фонарь снова активирует минимальный режим яркости. Для отключения блокировки просто нажмите и удерживайте кнопку около 1 секунд и затем отпустите.

(ES) Español

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
Antes del primer uso, quite el tapón y remueva el film de protección de contacto de la batería. Luego coloque el tapón y ajústelo firmemente. Si necesita cambiar la batería, asegúrese que el polo negative se coloca hacia el lado del led.

CARGA
Cargue la linterna antes del primer uso. Conecte el cargador a un Puerto USB de una computadora, cargadores de teléfonos móviles, etc.) y el extremo magnético al tapón de la linterna. El indicador se iluminará en rojo durante la carga y se tornará verde una vez la carga esté complete.

COMO OPERAR
ENCENDER/APAGAR: Sólo con un clic en el botón lateral se encienda la luz que identifica el estado encendido / apagado. Cuando la lucecita se encienda, volverá al nivel de brillo anterior seleccionado antes de estar la luz apagada. (Sólo el modo de luz de la luna, luz baja, media y alta puede ser memorizada, cuando la linterna está apagada. El modo turbo se memoriza como modo alta. El modo de luz estorboscópica no se puede memorizar).
NIVEL DE CAMBIO DE NIVEL DE BRILLO: Cuando la linterna está encendida, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral para pasar cíclicamente a través de los modos de la luz de la luna, de luz baja, mediana, alta. El modo se selecciona después de poner el interruptor en posición libre.
MODO TRABAJO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.
ACCESO DIRECTO AL MODO TURBO: Pulse dos veces rápidamente el interruptor lateral para acceder al modo Turbo.
STROBO: Haga triple click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.
TEMPORIZADOR: S2R Baton tiene un temporizador largo (9 minutos) y corto (3 minutos), cuando se necesita que la luz se apague automáticamente. Cuando la linterna está encendida, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral bajo el nivel actual de brillo para acceder a las configuraciones del temporizador. Al parpadear una vez, accede al temporizador curto, mientras que dos parpadeos acceden al temporizador largo. La linterna se apagará automáticamente, cuando el temporizador vuelva estar activo. Al configurar el temporizador, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral para cambiar las configuraciones del temporizador. Cuando el temporizador vuelva estar activo y el usuario tendrá la intención de entrar de nuevo en el temporizador, la luz volverá a la última configuración.
BLOQUEO / DESBLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral. La linterna primero accederá al modo extra bajo y luego se apagará quedando bloqueada. Para desbloquearla, mantenga presionado el botón lateral por 1 segundos y encenderá el modo extra bajo nuevamente.

(RO) Românesc

INSTALAREA BATERILOR
Înainte de prima utilizare, deschideți capacul și eliminați filmul de protecție, apoi înșurubați la loc capacul compartimentului bateriei. Atunci când schimbați bateria asigurați-va ca polul negativ se afla in directia led-ului lanternei.

INCARCAREA
Incarcati lanterna inainte de prima utilizare. Conectati mufa USB la o sursa de alimentare USB si asezati capatul rotund in partea din spate a lanternei. Led-ul indica culoarea rosie cat timp se realizeaza incarcarea. Acest led devine verde dupa ce incarcarea s-a terminat. Sursa de incarcare USB nu este inclusa in pachet, puteti folosi orice dispozitiv de incarcare precum: laptop, calculator, power-bank, incarcator telefon etc.

MOD DE OPERARE
ON/OFF: Un singur clic pe butonul lateral pentru a activa/dezactiva lumina. Când lumina e aprinsă, se va reveni la nivelul de luminozitate selectat anterior. Inainte ca lumina sa fi fost stinsa. (Numai lumina de veghe, modul scăzut, mediu și intens pot fi memorate când lanterna este stinsă. Modul turbo este memorat ca mod intens. Modul stroboscopic nu poate fi memorat).
SCHIMBAREA NIVELULUI DE LUMINOZITATE: Cu lanterna aprinsă, apăsați și mențineți apăsat comutatorul lateral pentru atrece automat prin modurile lumină de veghe, intens, mediu și scăzut. Modul se selectează când comutatorul este eliberat.
MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memorearza.
ACCES DIRECT LA MODUL TURBO: Apăsați rapid, de două ori, comutatorul lateral pentru a accesa modul Turbo.
STROBOSCOP: Triplu-click pe butonul lateral pentru accesarea modului stroboscop. Pentru a ieși din acest mod click sau tieți apasat butonul lateral.
CRONOMETRU: S2R Baton are o perioadă de cronometrare mai lungă (de 9 minute) și una mai scurtă (de 3 minute) când lumina se vas finge automat. Când lumina este aprinsă, faceți dublu clic și mențineți comutatorul lateral la nivelul de luminozitate curent pentru a accesa setările de cronometrare. Cu o singură licărire se accesează perioada de cronometrare mai scurtă, cu două licăriri se accesează perioada de cronometrare mai lungă. Lumina se va stinge automat la finalizarea perioadei de cronometrare. După setarea perioadei de cronometrare, faceți dublu clic și mențineți apăsat comutatorul lateral pentru a comuta între setările de cronometrare. Când perioada de cronometrare este gata și utilizatorul este pe punctual de a intra din nou în mod cronometrare, lumina va reveni la ultima setare de cronometrare
BLOCARE/DEBLOCARE BUTON: Din starea oprita, apasati lung butonul lateral (mai mult de 2 secunde). Lanterna va porni in modul "moon-light" apoi se va opri si se va bloca. (Din starea blocata, tineti apasat lung butonul lateral (mai multi de 1 secunde) pentru a reactiva butonul.

(JP) 日本語

電池装填
初めて使用する時には、テールキャップを外して、絶縁シートを取り外してからテールキャップを しっかり締めてください。電池を交換する時、電極の向きをご注意ください（－極がLED側になるように入れください。）

充電
使用前に本体を充電してください。付属品の充電器はテールキャップ部に取り付け、充電器のケーブルの供給源側はUSB-A（通常タイプのUSB）と接続するだけで直ちに充電が開始されます。（供給源は付属しませんが、お手持ちのモバイルバッテリーなどから充電できます。）正常に充電が開始されると インジケーターが【赤】で点灯し、充電が完了すると、インジケーターは【緑】に変わります。

オン/オフ: 月光、低、中、高のモードスイッチを1回クリックして、ライトをオン / オフすることができます。ライトがオンの場合、電源オフになる前の明るさに戻ります（フラッシュライトの電源がオフの場合、月光、低、中、高のモードのみ記憶されます。ターボモードは高モードとして記憶されます。ストロボは記憶されません。）
明るさを変更する: フラッシュライトがオンの状態で月光、低、中、高のモードスイッチを押したままにすると自動的に月光、低、中、高、低のモードのサイクルになります。（サイドスイッチを離した時点でのモードが選択されます。）
Moonlightモード：消灯時に、スイッチを1秒以上長押しするとムーンライトモードになります。最後に使ったモードはMoonlightモードでしたら、消灯状態から1回押すとMoonlightモードになります。
Turboモードへの直接アクセス：サイドスイッチを2回素早くクリック（ダブルクリック）